# Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu "*Firma / Terminály BM-Finger*" nastavuje automatické stahování dat v položce "*Automatický přenos každých:*" a stahování pak probíhá automaticky po přihlášení do docházkového systému a na jiných částech programu, v definovaných intervalech když s docházkou někdo pracuje.

Pokud ale máte hodně terminálů a přenos dat z nich trvá dlouhou dobu, což zpomaluje práci uživatelů v docházce čekáním na přenos dat, je možné použít níže popsanou metodu pro automatické stahování dat z terminálů do docházky zvláštním programem. Tím tedy odpadá stahování dat při práci se samotnou docházkou při přihlášení uživatele.

Postup ale používejte jen pokud máte více terminálů nebo jsou na pobočkách v rozsáhlé síti, která má výpadky spojení a podobně. Máte-li méně jak 10 terminálů ve spolehlivé síti, tento níže popsaný postup nepoužívejte. Data si docházka přenáší sama jinou metodou.

#### **Postup instalace :**

Z instalačního CD docházky překopírujte program \*terminal\bmfinger\install.exe* na plochu windows. Zde program spusťte (program nejde spustit přímo z CD). Objeví se černé okno s výpisem průběhu kopírování souborů a registrace knihoven. Po doběhnutí instalace zůstane svítit nápis *"Press return to exit"* který potvrdíte klávesou *Enter* a okno zmizí.

Poté ručně spustíte z disku C:\ ze složky c:\bmfinger soubor d2001.exe. Ukáže se následující:



Kliknete vpravo na *Start* a okno by mělo asi po 10 vteřinách zmizet. Neměla by se vypsat žádná chybová hláška. Pokud se žádná chyba nevypsala, spustíte program *c:\bmfinger\d2001.exe*. znovu, zatrhnete položku "*Při startu aktivovat terminál*" a kliknete na tlačítko *Uložit*. Pokud se hláška vypsala, je zřejmě chyba v adrese nebo na tomto počítači docházka neběží. Upravte tedy adresu a znovu vyzkoušejte přenos. Je možné, že máte ve windows rozhozené nastavení sítě a nefunguje převod jména *localhost* na IP adresu. V tom připadě upravte adresu takto: <u>http://127.0.0.1/dochazka2001/</u> a celý postup zopakujte.

Jakmile bude vše v pořádku, je ještě třeba zajistit automatické spouštění programu přes naplánované úlohy v pravidelných časových intervalech. Viz postup na dalších stránkách pro Win2000 až XP. Postup pro Win7 a Vista je stručně na poslední straně.

1. Klikněte na Start / Nastavení / Ovládací panely



#### 2. Vyberte ikonu Naplánované úlohy dvojklikem



3. Zvolte Přidat naplánovanou úlohu



4. V průvodci klikněte na *Další* a poté na *Procházet* 



5. Vlevo klikněte na ikonu Tento počítač





# 7. Rozklikněte žlutou složku BMFinger.

Oblast hledání:     Místní disk (C:)     Recent   Plocha   Plocha   Pokumenty   Dokumenty     Dokumenty
Recent Plocha Dokumenty Tento počítač
Místa v síti
Mázev souboru:     Image: Constraint of the second se

### 8. A vyberte program *D2001.exe* dvojklikem

Vyberte program, který chcete naplánovat.					
Oblast <u>h</u> ledání:	🗀 bmfinger		•	수 🗈 💣 🎟•	
Recent Plocha Dokumenty Tento počítač Místa v síti	id2001.exe InstallLib.dll RegCOMSvrs.dl terminal.cfg UnInstall.exe UnInstall.xml	1			
	<u>N</u> ázev souboru:	d2001.exe		•	<u>O</u> tevřít
	Soubory typu:	Programy		•	Storno

9. V dalším okně průvodce vyberte první volbu *Denně*, změňte název např. na *v8hodin* klikněte na *Další* 

Průvodce naplánovanou úlohou				
	Zgdejte název této úlohy. Název se může shodovat s názvem programu. v8hodin Provádět úlohu: O Denně Denně Jýdně Měsíčně Pouze jednoy Při spuštění počítače Při grihlášení			
	≺ <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > Storno			

10. Čas spuštění přepište na 8:00, zatrhněte *Každý den* a opět klikněte na *Další* 

Průvodce naplanovanou	ulohou	Ň
	Zvolte datum a čas, kdy chcete tuto úlohu spustit. Čas spuště <u>n</u> í: 8:00	
	Provádět úlohu: Každý deni Ve všední dny <u>K</u> aždých 1 _ dnů Datum <u>s</u> puštění:	
	9. 2 . 2011 ▼ < <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > Storno	

10. Potvrďte účet nebo zadejte pod jakým uživatelem a heslem se má program spuštět.

Průvodce naplánovanou	úlohou		×
	Zadejte jméno a heslo u kdyby byla spuštěna tím	živatele. Úloha poběží, jako to uživatelem.	
• 9	<u>U</u> živatelské jméno:	PC07\Uzivatel	
-1-	<u>H</u> eslo:	*****	
6	<u>P</u> otvrzení hesla:	******	
	Není-li zadáno heslo, ne spuštěny.	mohou být naplánované úlohy	
	< <u>Z</u> pět	<u>D</u> alší > Storno	

11. Klikněte na tlačítko Další, zatrhněte volbu pro upřesnění vlastností a klikněte Dokončit

Pruvodce naplanovan	iou ulohou	2
9	Úspěšně jste naplánovali následující úlohu: D 2001 Systém Windows provede tuto úlohu:	
	Spustit pri spuštění systému Po klepnutí na tlačítko Dokončit upřesnit vlastnos řéto úlohy	iti
	Klepněte na tlačítko Dokončit a tato úloha bude přidána do plánu systému Windows.	
	< Zpět Dokončit Storne	<u> </u>

12. V dalším okně klikněte na záložku *Plán* a dále na tlačítko *Upřesnit* 

d2001	? ×			
Úloha Plán Nastavení				
V 8:00 každý den, poprvé 9.2.2011				
Naplánovat úlo <u>h</u> u: Ča <u>s</u> spuštění: Denně 💌 8:00 🔆 Upř <u>e</u> snit				
Každých 1 dní				
Zobrazit vícenásobná naplánování				
OK Storno Po	užít			

13. Na dalším okně zatrhněte *Opakovat úlohu* a nastavte na *Každých 1 hodin* a trvání přepněte na 12 hodin. Poté klikněte na *OK a znovu OK*.

Up	ořesnit mo	ožnosti naplá	nování				<u>?</u> ×
	Datum <u>:</u>	spuštění:	9.	února	2011		•
	Datum (	ukončení:					<b>_</b>
	<mark>.</mark> ☑ pak	ovat úlohu —					
	<u>K</u> aždých:	1 📫	hod.		•		
	Do:	⊖ Č <u>a</u> s:					
		• T <u>r</u> vání:	12	÷ ho	od.	i m	in.
		🗖 Ukončit úl	ohu v to	mto čase	e, i když	je stále spuš	ŝtěnaj
					OK		
					UK		

14. V naplánovaných úlohách poté přibude nová úloha D2001



15. Tím je zajištěno, že od 8:00 do 20:00 každý den jednou za hodinu dojde k přenosu dat z terminálu. Vlastním přenastavením parametrů můžete intervaly změnit například na každých 15 minut od 1:00 do 23:00 a podobně.

Nyní počítač restartujte a vyzkoušejte, zda se čipnutí na terminálu opravdu do hodiny přenese do docházky. Pokud ano, je vše v pořádku. V opačném případě bude třeba změnit uživatelské jméno nebo doplnit heslo do vlastností úlohy tak, aby se správně spouštěla pod platným uživatelem, nejlépe pod administrátorem. Nastavení uživatelského jména a hesla se provádí tak, že na naplánovanou úlohu kliknete pravým tlačítkem, vyberete volbu *Vlastnosti* a ve spodní části okna se uživatel nastavuje v sekci *Spustit jako:* a heslo se nastavuje přes tlačítko *Nastavit heslo*. Poté opět počítač restartujte a ověřte, zda se již čipování na terminálu po hodině přenese do docházky. Pokud jste nastavili správně uživatele a heslo, bude již vše fungovat. V opačném případě je třeba uživatele a heslo opravit na správné a znovu ověřit.

Pokud je vše v pořádku, vypněte automatické stahování dat v samotné docházce v menu "*Firma / Terminály BM-Finger"* nastavte položku "*Automatický přenos každých:"* na nulu a uložte.

#### Řešení problémů:

Pokud se Vám úloha nedaří spouštět, je problém určitě v účtu, pod kterým se úloha startuje. Při přepnutí okna úloh do podrobného zobrazení se ukáže ve sloupci *Stav* důvod nespuštění. Viz příklad z ukázky na následujícím obrázku:



Zde je problém v tom, že uživatel se snažil úlohu spouštět pod uživatelem, který nemá žádné heslo. Řešení je jednoduché – založit v počítači speciální účet nazvaný například *ovladac* s právy <u>správce</u> a heslem třeba *abcd*. Poté tento účet přidělit do naplánované úlohy následovně:

V naplánované úloze přes pravé tlačítko a volbu *Vlastnosti* změňte dole název účtu tak, že ve stávajícím názvu necháte jméno PC a lomítko. Ostatní pravou část stávajícího jména vymažete a za lomítko dopíšete slovo *ovladac*. Pokud se například počítač jmenuje *pocitac*, tak ve jméně účtu bude uvedeno *pocitac\ovladac*. Kliknete na *Nastavit heslo* a do obou políček vyplníte *abcd*. Potvrdíte klávesou *OK* a mělo by vše fungovat.

U operačního systému Windows2008 server jsme se také jednou setkali s tím, že přestože bylo vše nastaveno v pořádku, ovladač se spustil, ale nekomunikoval. OS mu nastavil špatný pracovní adresář a naplánovaná úloha d2001.exe se nedostala ke konfiguračnímu souboru terminal.cfg a nevěděla, na jakou adresu se má připojit a že má zahájit komunikaci. Pokud tedy budete mít podobný problém, prohledejte celý disk C: , zda se na něm nenajde více souborů terminal.cfg. Pokud druhý soubor najdete (např. ve c:\windows\system...), překopírujte sem správný konfigurační soubor ze složky, ve které je d2001.exe ( c:\bmfinger\terminal.cfg ) a restartujte počítač.

# Návod pro Windows Vista a Win7

1. Klikněte na ploše vlevo dole na liště na tlačítko Start a v menu klikněte postupně na tyto položky "Ovládací panely / Klasické zobrazení / Nástroje pro správu / Plánovač úloh"

2. Vlevo nahoře klikněte na "Vytvořit základní úlohu"

3. Název zadejte *Docházka* a klikněte na *Další*, nechte zatrhnuté *Denně* a opět klikněte na *Další* a ještě jednou *Další*. Nechte zatrhnuté spuštění programu klikněte na *Další* 

4. Klikněte na *Procházet* a v tomto počítači vyberte místní disk *C:\*, na něm složku *bmfinger* a v ní program rozklikněte *d2001.exe* Cesta *c:\bmfinger\d2001.exe* se zobrazí zpět v průvodci a ještě je nutné napsat do položky *"Spustit v"* text *c:\bmfinger\* 

5. Klikněte na *Další* a zatrhněte volbu "*Po klepnutí na tlačítko Dokončit otevřít dialogové okno Valstnosti..*" a klikněte *Dokončit*.

6. V nově otevřeném okně se nahoře přepněte na záložku "*Aktivační signály*" a dole klikněte na *Upravit*. V novém okně dole zatrhněte volbu "*Opakování úlohy*" a volbu vedle nechte nastavenu na "*I hod*." (případně pokud chcete data přenášet častěji, změňte hodnotu). Položku *Trvání* přepněte na volbu "*Bez omezení*" a klikněte na *OK*.

7. Přepněte se na záložku *Obecné* a zatrhněte volbu *"Spustit nezávisle na přihlášení"*. Poté klinkěte na *OK*. Pokud se zobrazí chybová hláška, přepněte zpět na volbu *"Spustit pouze pokud je uživatel přihlášen*" a znovu klikněte na *OK*.

8. Tím je úloha založena, ještě je třeba jí spustit. V hlavním okně plánovače vlevo nahoře přepněte na položku *"Knihovna plánovače úloh"* a v prostředním okně klikněte pravým tlačítkem myši na název úlohy *Docházka* a z nabídky vyberte *Spustit*. Tím se začne úloha spouštět v nastavených intervalech.

Zkontrolujte tedy po nastavené době, zda se data opravdu přenášejí. Zkontrolujte to i po restartu počítače.